

ADDENDUM

FUNZIONAMENTO MEMORY

MEMORIZZAZIONE ITINERARI

- 1) Premere, se necessario, il tasto "Mode" fino alla modalita' "Memory";
- 2) Premere "Menu" e portarsi, se necessario, con + e v fino al gruppo desiderato (1-3), quindi andare in modo apprendimento con > e confermare con "Enter";
- 3) Selezionare l'itinerario desiderato (da 1 a 16) con + e v e confermare con "Enter";
- 4) Per ognuno dei passi dell'itinerario:
 - a) Selezionare con + e v il passo desiderato (tra 0 e 9), quindi premere ">";
 - b) Selezionare con ^ e v oppure con il tasierino numerico ("C" annulla) il numero (=indirizzo) dell'uscita da attivare;
 - c) Selezionare con ^ e v quale e' la posizione (corrispondente ai tasti rosso e verde) desiderata;
 - d) Confermare con "Enter": il sistema si porta automaticamente alla posizione successiva.
- 5) Quando tutti i passi sono stati memorizzati premere nuovamente "Menu" per uscire dalla fase di apprendimento.

ATTIVAZIONE DEGLI ITINERARI MEMORIZZATI

- 1) Premere, se necessario, il tasto "Mode" fino alla modalita' "Memory";
- 2) Premere "Menu" e, se necessario, portarsi con + e v fino al gruppo desiderato (1-3), quindi confermare con "Enter". Al centro del display viene indicato quale dei tre gruppi e' attivo al momento;
- 3) Attivare, servendosi di uno dei 16 tasti centrali, l'itinerario desiderato. Al centro del display vengono indicati i vari passi, man mano che vengono eseguiti.